

ITP		Trať 301D
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Č.Těšín (km 0,000)	
Konec trati:	Polanka n.O.vých. (km 39,764)	
od km - do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km - do km
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
	Č.Těšín	
	Č.Těšín - Albrechtice u Č.T.	
SP	Chotěbuz - 4,672	SP
SS (indikátor)	k.č. 1 - 4,809	ZS
SS (indikátor)	k.č. 2 - 4,821	ZS
ZS	k.č. 1 - 4,872	SS (indikátor)
ZS	k.č. 2 - 4,879	SS (indikátor)
	Albrechtice u Č.T.	
NS	Albrechtice u Č.T. - 11,200	NS
SS (indikátor)	Albrechtice u Č.T. k.č. 1, 2 - 11,417	ZS
ZS	Albrechtice u Č.T. k.č. 1, 2 - 11,595	SS (indikátor)
	Albrechtice u Č.T. - Havířov	
	Havířov	
SS (indikátor)	Havířov k.č. 2 - 18,208	
SS (indikátor)	Havířov k.č. 1 - 18,215	
	Havířov k.č. 1, 2 - 18,224	ZS
SP	Havířov - 18,308	SP
ZS	Havířov k.č. 1, 2 - 18,379	
	Havířov k.č. 2 - 18,390	SS (indikátor)
	Havířov k.č. 1 - 18,439	SS (indikátor)
	Havířov - Ostrava-Bartovice	
	Ostrava-Bartovice	
	Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice	
NS	27,990	NS
	Ostrava-Kunčice	
SS (indikátor)	Ostrava-Kunčice k.č. 1, 2 - 28,200	ZS
ZS	Ostrava-Kunčice k.č. 1, 2 - 28,322	SS (indikátor)
	Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vitkovice	
	Ostrava-Vitkovice	
	Ostrava-Vitkovice - Odra	
SS	k.č. 1, 2 - 36,230	ZS
NP (oprava mostu)	k.č. 1, 2 - 36,260 - 36,330	NP (oprava mostu)
ZS	k.č. 1, 2 - 36,360	SS
	Odra	
	Odra - Polanka n.O.vých.	
	Polanka n.O.vých.	
SS (indikátor)	Polanka n.O.vých. k.č. 1 - 38,671	ZS
ZS	Polanka n.O.vých. k.č. 1 - 38,840	SS (indikátor)

X
X
X
X
X