

TTP			Trat' 301G
Popis ETCS			
Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží (km 0,000)		Konec trati: Ostrava-Kunčice (km 7,805)	
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4