

TTP		Trat' 302A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Ostrava-Kunčice (<i>km 7,805</i>)	
Konec trati:	Valašské Meziříčí (<i>km 61,133</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	st/22 Hz	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	ss	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	st/50Hz	
	V celé trati elektrické vytápění povoleno kromě úseků	
	Ostrava-Kunčice - Vratimov	
VP	k.č. 1, 2 - km 9,453	ZP
ZP	k.č. 1, 2 - km 9,853	VP
	Hostašovice - Valašské Meziříčí	
VP	km 62,990	ZP
ZP	km 62,290	VP