

TTP		Trať 302B	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Český Těšín (km 138,091)		Konec trati: Frýdek-Místek (km 111,583)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt - km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
Regio Shuttle řady 840, 841	V úseku: Český Těšín - Hnojník Traťová kolej : <b>km 135,555 - km 134,189</b> <b>PZS v km 134,896 + TZZ</b>	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.	č.j. 57299/11-OPD ze dne 9.12.2011
	V úseku: ŽST Hnojník, Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku Staniční kolej 1, 2, 4 a traťová kolej : <b>km 127,182 - km 125,892</b> <b>PZS v km 126,462 + TZZ, SZZ v ŽST Hnojník</b>	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.	č.j. 57299/11-OPD ze dne 9.12.2011
	V úseku: Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku Traťová kolej : <b>km 118,194 - km 117,057</b> <b>PZS v km 117,394 + TZZ</b>	Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo počítači náprav podle předpisu SŽDC D1. Platí i pro více vozidel za sebou. Dopravce před každou jízdou takových vozidel, která nesprávným způsobem ovlivňují zabezpečovací zařízení, musí zpravit o těchto jízdách obsluhu dráhy. Ta v těchto případech postupuje dle platných předpisů SŽDC.	č.j. 57299/11-OPD ze dne 9.12.2011

X

X

X

Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			