

TTP			Trať 302C
Popis ETCS			
Začátek trati: Frýdlant nad Ostravicí (km 101,056)		Konec trati: Ostravice (km 6,390)	
Platí pro kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4