

TTP		Trať 304B	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Zborovice (km 16,972)		Konec trati: Kroměříž (km 9,277)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt)	Omezení	Pokyn, číslo spisu
	Netýká se trati		
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : 2 km..... - km		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: km km			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla