

| | | |
|---|---|-----------------------|
| TTP | | Trat' 304E |
| Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění | | |
| Začátek trati: | Kojetín (km 73,422) | |
| Konec trati: | Tovačov (km 10,934) | |
| Návěst, místo omezení | Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy: | Návěst, místo omezení |
| 1 | 2 | 3 |
| | st 16 2/3Hz | |
| | V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií | |
| | | |
| | st/22 Hz | |
| | V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií | |
| | | |
| | ss | |
| | V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií | |
| | | |
| | st/50Hz | |
| | V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií | |
| | | |
| | | |