

TTP			305B
Popis ETCS			
Začátek trati: Bohumín (km 284,908)		Konec trati: Přerov (km 180,400)	
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4