

TTP	Trať 309A	
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Přerov (km 183,483)	
Konec trati:	Česká Třebová (km 0,204)	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
	Zákaz rekuperace se netýká této trati	
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
Přerov		
ÚD	44 + 44a - 183,655	ÚD
SP	184,200	SP
ZSVTD 5,42	1 - 184,321	KSVTD
ZSVTD 5,24	2 - 184,321	KSVTD
SS (indikátor)	1,2 - 184,376	ZS
ZS	1,2 - 184,422	SS (indikátor)
Přerov - Dluhonice		
KSVTD	1 - 184,920	ZSVTD 5,42
KSVTD	2 - 184,920	ZSVTD 5,24
Dluhonice		
ZSVTD 5,13	1 - 186,550	KSVTD
KSVTD	1 - 186,735	ZSVTD 5,13
ZSVTD 5,17	2 - 186,550	KSVTD
KSVTD	2 - 186,735	ZSVTD 5,17
ZSVTD 5,31	3 - 186,550	KSVTD
KSVTD	3 - 186,735	ZSVTD 5,31
ZSVTD 5,07	4 - 186,550	KSVTD
KSVTD	4 - 186,735	ZSVTD 5,07
ZSVTD 5,27	6 - 186,550	KSVTD
KSVTD	6 - 186,735	ZSVTD 5,27
ZSVTD 5,40	10 - 186,550	KSVTD
KSVTD	10 - 186,735	ZSVTD 5,40
Grygov		
SS (indikátor)	1, 2 - 198,070	ZS
NS	198,200	NS
ZS	1, 2 - 198,250	SS (indikátor)
Olomouc hl.n.		
ZSVTD 5,17	1 - 83,780	KSVTD
ZSVTD 5,23	2 - 83,780	KSVTD
KSVTD	1 - 83,435	ZSVTD 5,17
KSVTD	2 - 83,435	ZSVTD 5,23
Štěpánov		
SP	75,800	SP
SS (indikátor)	1, 2 - 75,798	ZS
ZS	1, 2 - 75,679	SS (indikátor)

1	2	3
	Červenka	
SS (indikátor)	1,2 - 65,134	ZS
ZS	1,2 - 65,038	SS (indikátor)
NS	64,730	NS
	Moravičany	
UD	1 + 2 - 56,705	UD
UD	1 + 2 - 56,470	UD
	Lukavice na M.	
SS (indikátor)	1,2 - 48,143	ZS
ZS	1,2 - 48,043	SS (indikátor)
SP	47,92	SP
	Zábřeh na M.	
SS (indikátor)	1,2 - 39,317	ZS
SP	39,305	SP
ZS	1,2 - 39,254	SS (indikátor)
	Zábřeh na M. - Hoštejn	
ZSVTD 5,40	1,2 - 35,260	KSVTD
KSVTD	1,2 - 34,730	ZSVTD 5,40
ZSVTD 5,40	1,2 - 34,000	KSVTD
KSVTD	1,2 - 33,800	ZSVTD 5,40
	Hoštejn	
SS (indikátor)	1, 2 - 32,505	ZS
ZS	1, 2 - 32,368	SS (indikátor)
NS	32,354	NS
	Hoštejn - Krasíkov kol.ž.1-4	
ZSVTD (5,35)	1, 2 - 27,970	KSVTD
KSVTD	1, 2 - 27,150	ZSVTD (5,35)
ZSVTD (5,35)	1, 2 - 26,140	KSVTD
KSVTD	1, 2 - 24,600	ZSVTD (5,35)
	Rudoltice v Č.	
SS (indikátor)	1, 2 - 13,372	ZS
NS	13,350	NS
ZS	1, 2 - 13,332	SS (indikátor)
	Rudoltice v Č. - Třebovice v Č.	
ZSVTD (5,32)	1, 2 - 8,030	KSVTD
KSVTD	1, 2 - 7,590	ZSVTD (5,32)
	Třebovice v Č. - Č.Třebová	
SS (indikátor)	2 - 3,100	ZP
VYTO	1 - 3,100	ZS
NS	3,000	NS
ZS	2 - 2,900	VYTO
ZP	1 - 2,900	SS (indikátor)