

4. ETCS

Začátek trati:	Třebovice v Čechách (km 6,403)
Konec trati:	Česká Třebová vj.sk. (km 2,313)
Platí pro jízdu ve směru:	Oběma směry
Platí pro kolej:	1. traťovou
Úseky s provozovaným ETCS:	Č.Třebová vjezd.sk.

Ověřovací provoz				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravna, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1.	<b>Vstup do oblasti ETCS L2</b> verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405007 (NID_C 513, NID_RBC 15) Tel. RBC 790 015 99	<b>Třebovice v Čechách</b> 0,850  <b>Č.Třebová vjezd.sk.</b>	<b>Výstupní hranice oblasti ETCS</b>   úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405007 (NID_C 513, NID_RBC 15) Tel. RBC 790 015 99	1.