

TTP		Trat' 310A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Opava východ (<i>km 116,197</i>)	
Konec trati:	Olomouc hl.n. (<i>km 86,874</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	st/22 Hz	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	ss	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	st/50Hz	
	V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků:	
	Olomouc hl.n.	
	k.č. 1 - km 0,695	ZP
VP	k.č. 1 - km 0,611	
ZP	k.č. 1 - km 0,569	
	k.č. 1 - km 0,561	VP

X