

TTP		Trať 312E	
<b>Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek .</b> <b>(nehodová jeřábová jednotka vždy <u>pouze jednoduše /tj. 1x/,</u> při řazení dvojmo nutno projednat jako mimořádnou zásilku (MZ)</b>			
Začátek trati: <b>V.Kraš</b> (km 20,128)		Konec trati: <b>Vidnava</b> (km 4,574)	
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.			
Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
<b>V.Kraš - Vidnava</b>	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	<b>40/20</b>	
	EDK 1000	<b>20</b>	

x