

4. ETCS

Začátek trati:	Chornice (km 40,530)			
Konec trati:	Skalice nad Svitavou (km 194,184)			
Platí pro jízdu ve směru:	Oběma směry			
Platí pro kolej:	1. traťovou			
Úseky s provozovaným ETCS:	Skalice nad Svitavou			
Ověřovací provoz				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1	<b>Vstup do oblasti ETCS L2</b> verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405006 NID_C 513, NID_RBC 14 Tel. RBC 790 014 99	<b>Chornice</b> <b>Velké Opatovice</b> <b>Šebetov</b> <b>Boskovice</b> 31,640  <b>Skalice nad Svitavou</b>	<b>Výstupní hranice oblasti ETCS</b>   úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405006 NID_C 513, NID_RBC 14 Tel. RBC 790 014 99	1