

| TTP | | Trat' 316A |
|--------------------------------------|--|---------------|
| Návěsti pro elektrický provoz | | |
| Začátek trati: | Nedakonice (km 132,005) | |
| Konec trati: | Břeclav (km 83,124) | |
| od km / do km | Rekuperace zakázána v úseku | od km / do km |
| | Netýká se této tratě | |
| Návěst | Umístění návěstí pro elektrický provoz | Návěst |
| 1 | 2 | 3 |
| | Nedakonice | |
| SS | Nedakonice - k.č.1, 2, 3, 6 - 132,164 | ZS |
| | Nedakonice - k.č.1, 2, 3, 6 - 132,120 | ZSS |
| ZJ25 | Nedakonice k.č.1, 2, 3, 6 - 132,089 | |
| ZS | Nedakonice k.č.1, 2, 3, 6 - 132,044 | SS |
| NS | Nedakonice - 131,945 | NS |
| | Rohatec | |
| VP | k.č.1, 2 - 108,718 | ZS |
| ZP | k.č.1, 2 - 108,830 | VP |
| ZSVTD (5,20) | k.č.1, 2 - 106,398 | KSVTD |
| KSVTD | k.č.1, 2 - 105,891 | ZSVTD (5,20) |
| | Hodonín | |
| | Hrušky | |
| VP | k.č.1, 2 - 86,670 | ZP |
| ZP | k.č.1, 2 - 86,510 | VP |
| | Břeclav | |