

TTP					Trať 317D	
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků						
Začátek trati: Kunovice (km 101,389)				Konec trati: Veselí n.M. (km 87,828)		
Km poloha		Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1		2	3	4	5	6
Kunovice						
0,381; ÚK 8019	P	kzp				trvale uzamčen
101,139; MK P 7962		PZM 2U	Přerov CDP			trvale uzavřen (101,139)
100,674; ÚK P 7961		k				
100,338; MK P 7960		PZS 3SBI	Přerov CDP			*) ↓ (100,336)
100,312; MK-přechod pro pěši P 7959		PZS 3SBI	Přerov CDP			*) ↓ (100,301)
99,850; MK P 7958		PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓ (99,850)
99,433; MK P 7957		PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓ (99,433)
Kunovice z. Ostrožská N.Ves I. z.						
96,881; MK-přechod pro pěši P 7956		k				
95,875; ÚK P 7954		PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓↑ (95,890)
Ostrožská N.Ves						
94,356; ÚK 7953	P	k				
92,790; MK P 7951		PZS 3SNI	Přerov CDP			(92,790)
92,282; MK P 7950		PZS 3SNI	Přerov CDP			(92,282)
92,113; I./71 P 7949		PZS 3ZNI	Přerov CDP			*) ↓↑ (92,113)
Uherský Ostroh						
90,722; ÚK P 7948		PZS 3SBI	Přerov CDP			*) ↓ (90,722)
89,934; MK P 7947		PZS 3ZBI	Přerov CDP			*) ↓ (89,934)
88,578; MK P 7946		PZS 3ZBI	Veselí n/M DK			*) ↑ (88,578)
Veselí n.M.						

X/

/