

TTP		Trat' 320A
<b>Návěsti pro elektrický provoz</b>		
Začátek trati:	<b>(Kúty) - Lanžhot st.hranice (km 11,475)</b>	
Konec trati:	<b>Brno hl. n. (km 143,496)</b>	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
11,475 (Lanžhot st.hr.) / 0,850	Kúty - Břeclav	0,850 / 11,475 (Lanžhot st.hr.)
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
<b>Lanžhot st.hr.</b>		
KSVTD	k.č.1, 2 - 11,153	ZSVTD (5,25)
<b>Lanžhot</b>		
ZSVTD (5,25)	k.č.1, 2 - 3,470	KSVTD
KSVTD	k.č.1, 2 - 3,070	ZSVTD (5,25)
ZSVTD (5,20)	k.č.1, 2 - 1,780	KSVTD
KSVTD	k.č.1, 2 - 1,480	ZSVTD (5,20)
PR	k.č.1, 2 - 0,850	ZR
<b>Břeclav</b>		
VP	k.č.1,2 - 86,355	ZP
ZP	k.č.1,2 - 86,530	VP
ZSVTD (5,25)	k.č.1, 2 - 90,140	KSVTD
KSVTD	k.č.1, 2 - 90,315	ZSVTD (5,25)
<b>Podivín</b>		
<b>Zaječí</b>		
<b>Šakvice</b>		
VP	k.č.1, 2 - 112,420	ZP
VYTO	k.č.1, 2 - 112,420	
	k.č.1, 2 - 112,580	VYTO
ZP	k.č.1, 2 - 112,580	VP
<b>Vranovice</b>		
<b>Hrušovany u Brna</b>		
<b>Modřice</b>		
VP	k.č.1,2 - 138,649	ZP
ZP	k.č.1,2 - 138,810	VP
<b>Brno-H.Heršpice</b>		

X

X