

TTP			Trat' 320B
Popis ETCS			
Začátek trati: Brno-Hor.Heršpice Modřické zhlaví (km 139,765)		Konec trati: Brno-Maloměřice (km 159,800)	
Platí pro kolej: 604., 606. Brno-H.Heršpice 94., 96. Brno-H.Heršpice-Brno d.n. 1., 2. Brno d.n. – Odb.Brno-Židenice 4., 6., 8. Odb. Brno-Židenice - Brno-Maloměřice		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravna, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
Netýká se této trati			