

4. ETCS				
Začátek trati:		Břeclav st.hr. (km 77,992)		
Konec trati:		Břeclav (km 83,124)		
Platí pro jízdu ve směru:		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1., 2. traťovou		
Úseky s provozovaným ETCS:		Břeclav st.hr. - Břeclav os.n.		
Ověřovací provoz				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1., 2.	úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 NID_C 513, NID_RBC 11 Tel. RBC 790 011 99	Břeclav st.hr.		
		78,855		
		79,094	úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23291 (GSM-R A) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 6300003 NID_C 384, NID_RBC 8547 Tel. RBC 00 43 502 558 700 02	1., 2.
		81,908	Lokalizační značka ETCS úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 NID_C 513, NID_RBC 11 Tel. RBC 790 011 99	1., 2.
		Břeclav os.n.		

X