

TTP	\$Tabulka07\$				Trat' 322A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: (Retz) Znojmo st.hr. (km 87,660)			Konec trati: Okříšky (km 169,857)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Znojmo státní hranice					
Šatov					
89,383; III./41322	PZS 3ZBI	Znojmo DK			*) ↑↓ (89,383)
P3619		Šatov DNO			
95,137; ÚK	PZS 3SBI	Znojmo DK			(95,137)
P3621					
Znojmo-N.Šaldorf					
95,721; MK	k				přechod pro pěší
P3620					
96,643; ÚK	PZS 3SBI	Znojmo DK			(96,643)
P3622					
97,757; ÚK	PZS 3SBI	Znojmo DK			(97,757)
P3623					
Znojmo					
101,116; MK	PZS 3ZBI	Znojmo DK			*) ↑↓ (101,116)
P3624					
101,389; III./4121	PZS 3ZBI	Znojmo DK			(101,389)
P3625					
102,249; MK	PZS 3ZBI	Znojmo DK			(102,249)
P3626					
Citonice					
Olbramkostel					
	ZČZ/VČZ		113,005	113,005	pro přejezd km 113,102
113,102; III./40826	PZS 3SNI	Olbramkost. DK			*) ↑↓ (113,102)
P3627					
	VČZ/ZČZ		114,000	114,000	pro přejezd km 113,102
118,217; ÚK	PZM 2	Šumná DK			
P3628					
119,219; II./398	PZS 3ZBI	Šumná DK			*) ↑↓ (119,219)
P3629					
Šumná					
	ZČZ/VČZ		120,550	120,550	pro přejezd km 121,757
121,757; III./3988	PZS 3SBI	Šumná DK			(121,757)
P3630					
	VČZ/ZČZ		122,625	122,625	pro přejezd km 121,757
125,115; ÚK	k				
P3632					

1	2	3	4	5	6
	ZČZ/VČZ		125,830	125,830	pro přejezd km 126,897
126,481; ÚK P3633	PZM 1	Grešlové Mýto ÚS			
126,897; III./4114 P3634 Grešlové Mýto	VČZ/ZČZ PZS 3SNI	Grešlové Mýto ÚS, DK	126,710	126,710	*) ↑↓ (126,897)
	ZČZ/VČZ		129,220	129,220	pro přejezd km 130,097
Blížkovice 130,097; III./4117 P3636	PZS 3SBI	Grešlové Mýto DK			(130,097)
	VČZ/ZČZ		130,970	130,970	pro přejezd km 130,097
132,453; III./41118 P3637	PZS 3SBI	Moravské Budějovice DK			(132,453)
Vesce Moravské Budějovice 139,463; ÚK P3638	PZM 1	Moravské Budějovice St. 2			*)
140,285; ÚK P3639 Bohušice	k				
144,184; III./15228 P3640	PZS 3SBI	Jaroměřice n.R. DK			(144,184)
	ZČZ/VČZ		144,860	144,860	pro přejezd km 145,783; 147,783; 148,648
145,783; III./15228 P3641 Jaroměřice n.R.	PZS 3SNI	Jaroměřice n.R. DK			(145,783)
147,355; III./36078 P3642	PZS 3SNI	Jaroměřice n.R. DK			(147,355)
148,648; III./36080 P3643	PZS 3SBI	Jaroměřice n.R. DK			(148,648)
	VČZ/ZČZ		149,600	149,600	pro přejezd km 145,783; 147,783; 148,648
Šebkovice 151,394; ÚK P3644	k				
152,962; ÚK P3645	k				
153,299; III./36072 P3646 Kojetice na M.	PZS 3SBI	Kojetice na M. DK			(153,299)

X

X

/

/

1	2	3	4	5	6
155,403; ÚK P3647	PZS 3SBI	Kojetice na M. DK			
156,419; III./36064 P3648	PZS 3SBI	Kojetice na M. DK			(156,419)
157,594; ÚK P3649	k				
	ZČZ/VČZ		157,935	157,935	pro přejezd km 158,800;161,719
158,266; ÚK P3650	k				
158,800; III./4102 P3651 Stařeč	PZS 3SBI	Stařeč DK			(158,800)
161,719; II./410 P3652	PZS 3SNI	Stařeč DK			(161,719)
162,496; ÚK P3653	kzp				
	VČZ/ZČZ		162,550	162,550	pro přejezd km 158,800;161,719
164,340; ÚK P3654	kzp				
165,796; MK P3655	PZS 3SBI	Okříšky DK			(165,796)
166,301; III./40513 P3656 Hvězdoňovice	PZS 3SBI	Okříšky DK			(166,301)
	ZČZ/VČZ		167,760	167,760	pro přejezd km 168,863
166,779; ÚK P3657	k				
168,863; II./405 P3658	PZS 3SNLI	Okříšky St.1			*) ↑↓ (168,863)
	VČZ/ZČZ		169,019	169,019	pro přejezd km 168,863
Okříšky					