

TTP						Trať 323C	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: <b>Hrušovany nad Jevišovkou</b> (km 92,326)				<b>Hevlín</b> (km 85,585)			
Začátek trati:				Konec trati:			
<b>Hrušovany nad Jevišovkou</b> (km 126,296)				<b>Hevlín</b> (km 85,805)			
Platí pro kolej:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		7 ‰		Od konce k začátku trati:		7 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		není					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Břeclav (Hrušovany n/J - Hevlín)		Oblastní střediska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 78: Hrušovany n. Jev. Není: Hrušovany n. Jev. (mimo) - Hevlín					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
(SD D3) <b>Hrušovany n.Jev.</b>			92,546	1	↑6,9 -		126,296
T-VJ HS			91,974				
NV			91,570				
KN			91,127				
z Hrabětice			91,115				
KN			91,089				
PKS ( -- / 78 )			89,500				
HD			86,483				
T (D3) <b>Hevlín</b>			85,805	1			klíč v soupravě vlaku