

4. ETCS

Začátek trati:

Odb. Brno Židenice (km 158,180)

Konec trati:

Svitavy (km 229,357)

Platí pro jízdu ve směru:

Oběma směry

Platí pro kolej:

1., 2. traťovou

Úseky s provozovaným ETCS:

Adamov - Svitavy

Ověřovací provoz

Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1., 2.	<b>Předvěst změny úrovně ETCS</b>	<b>Odb Brno-Židenice z</b>		
1., 2.	<b>Změna úrovně ETCS</b>	<b>Brno-Maloměřice st.6</b>		
	úroveň 2 (L2)	168,014		
	verze 2.3.0d, syst. verze 1.0	169,358	<b>Výstupní hranice oblasti ETCS</b>	1., 2.
	identifikace sítě 23098			
	(GSM-R CZ)			
	číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405006			
	NID_C 513, NID_RBC 14			
	Tel. RBC 790 014 99			
		170,358	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	<b>Adamov</b>		
		172,100		
		178,230	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Blansko</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	<b>Rájec-Jestřebí</b>		
		186,039		
		192,989	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Skalice nad Svitavou</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	194,989		
		202,820	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Letovice</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	204,806		
		212,408	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Březová nad Svitavou</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	214,351		
		228,664	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
			úroveň 2 (L2)	
			verze 2.3.0d, syst. verze 1.0	
			identifikace sítě 23098	
			(GSM-R CZ)	
			číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405006	
			(NID_C 513, NID_RBC 14)	
			Tel. RBC 790 014 99	
		<b>Svitavy</b>		