

TTP		Trat' 501F
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
<b>Začátek trati:</b>	<b>Česká Třebová odjezdová skupina (km 245,878)</b>	
<b>Konec trati:</b>	<b>Odb. Parník (km 249,074)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	

X