

TTP		Trať 504A
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek tratě: Ústí n.L.hl.n.os.n. (km 516,923)		
Konec tratě: Kadaň-Prunéřov (km 137,351)		
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
	Ústí n.L.západ st. 5 k. č. 1.	
ZSVTD - trolej 5 , 43	1. - 3,440	KSVTD
KSVTD	1. - 3,513	ZSVTD - trolej 5 , 43
	Ústí n.L.západ st. 5 k. č. 2.	
ZSVTD - trolej 5 , 42	2. - 3,440	KSVTD
KSVTD	2. - 3,513	ZSVTD - trolej 5 , 42
	Ústí n.L.západ st. 5 - Chabařovice k. č. 1., 2.	
SS - indikátor	1., 2. - 4,010	ZS
ZS	1., 2. - 4,110	SS - indikátor
NS		NS
	Oldřichov u Duchcova	
	Oldřichov u Duchcova k. č. 1., 2.	
SS - indikátor	1., 2. - 21,940	ZS
ZS	1., 2. - 22,005	SS - indikátor
SP		SP
	Bílina	
	Bílina k. č. 1., 2.	
SS - indikátor	1., 2. - 33,488	ZS
ZS	1., 2. - 33,666	SS - indikátor
	Most - České Zlatníky k. č. 1.	
ZSVTD - trolej 5 , 35	1. - 45,350	KSVTD
KSVTD	1. - 45,305	ZSVTD - trolej 5 , 35
	České Zlatníky - Most k. č. 2.	
ZSVTD - trolej 5 , 35	2. - 45,305	KSVTD
KSVTD	2. - 45,350	ZSVTD - trolej 5 , 35
NS		NS
	Most	
	Most k. č. 1., 2. - 45,765	
SS - indikátor	1., 2. - 45,440	ZS
ZS	1. - 45,560	SS - indikátor
ZS	2. - 45,585	SS - indikátor
NP (opr. sil. nadjezdu)	Most - Třebošice k. č. 1., 2. 49,023 - 49,210	NP (opr. sil. nadjezdu)
SS	1., 2. - 49,023	ZS
ZS	1., 2. - 49,210	SS
	Třebošice - Most k. č. 1.	
ZSVTD - trolej 5 , 31	1. - 49,171	56 - konec
KSVTD	1. - 49,066	ZSVTD - trolej 5 , 31
	Most - Třebošice k. č. 2.	
ZSVTD - trolej 5 , 30	2. - 49 , 066	KSVTD

X
X
X

1	2	3
KSVTD	2. - 49 , 171	ZSVTD - trolej 5 , 30
	Třebošice	
NP (opr. sil. nadjezdu)	1., 3., 5., 7., 9., 11., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. - 48,365 - 48,447	NP (opr. sil. nadjezdu)
SS	1., 3., 5., 7., 9., 11., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. - 48,365	ZS
ZS	1., 3., 5., 7., 9., 11., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22. - 48,447	SS
NS	Chomutov	NS
	Chomutov k. č. 1., 2. - 126,240	
SS - indikátor	1., 2. - 126,245	ZS
ZS	1., 2. - 126,410	SS - indikátor
TTP		Trať 504A
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek tratě: Ústí n.L.západ st. 5 - (km)		
Konec tratě: Hrbovice - (km)		
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
	Ústí západ st. 5 k. č. 57	
SS	57. - 1,900	ZS
ZS	57. - 2,010	SS