

4. ETCS					X
Začátek trati:		Pardubice hl.n. (km 0,527)			
Konec trati:		Jaroměř (km 39,699)			
Platí pro jízdu ve směru:		Oběma směry			
Platí pro kolej:		1. traťovou			
Úseky s provozovaným ETCS:		Pardubice hl.n.			
Ověřovací provoz					
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej	
1	2	3	4	5	
1.	<p>úroveň 2 (L2)</p> <p>verze 2.3.0d, syst. verze 1.0</p> <p>identifikace sítě 23098</p> <p>(GSM-R CZ)</p> <p>číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405009</p> <p>(NID_C 513, NID_RBC 17)</p> <p>Tel. RBC 790 017 99</p> <p>Výstupní hranice oblasti ETCS</p>	<p>Pardubice hl.n.</p> <p>1,458</p> <p>Pardubice-Ros.n.Lab.</p> <p>Stéblová</p> <p>ELNA Opatovice</p> <p>Opatovice-Pohřebačka</p> <p>Hradec Králové hl.n.</p> <p>Předměřice nad Labem</p> <p>Smiřice</p> <p>Jaroměř</p>	<p>verze 2.3.0d, syst. verze 1.0</p> <p>identifikace sítě 23098</p> <p>(GSM-R CZ)</p> <p>číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405009</p> <p>(NID_C 513, NID_RBC 17)</p> <p>Tel. RBC 790 017 99</p> <p>Vstup do oblasti ETCS L2</p>	1.	