

TTP					Trat' 505C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Pardubice hl. n. (km 0,527)			Konec trati: Jaroměř (km 39,699)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Pardubice hl.n. 1,190; ÚK P 8441	PZM 2	na místě			na požádání, ŽST Pardubice, dočasný přejezd
Pardubice-Ros.n.L. 3,301; MK P 5351	PZS 1ZNI	Pardubice- Ros.n.L. st. II			Pardubice-Ros.n.L. *), ↑↓
4,232; ÚK P 5352	PZS 3SBI	DK Ros.n.L			*), ↑↓
4,803; MK P 5353	PZS 3SBI	Opatovice JOP			*), ↑↓,přechod
5,953; ÚK P 5354	PZS 3SBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
8,302; III./0376 P 5356	PZS 3SBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
Stěblová 9,619; III./0377 P 5357	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
10,159; ÚK P 5358	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
11,163; ÚK P 5359	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
12,783 ; III./0372 P 5360	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
12,993; MK P 5361	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
14,322; ÚK P 5362	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
15,233; ÚK P 5363	PZS 3ZBI	Opatovice JOP			*), ↑↓
16,203; MK P 5365	PZS 3ZBI	Opatovice- Pohřebačka DK			*), ↑↓
16,419; II./324 P 5366	PZS 3ZNI	Opatovice- Pohřebačka DK			*),↑↓
Opatovice-Pohřebačka 17,501; MK P 5367	PZS 3SNI	Opatovice- Pohřebačka DK			*), ↑↓, přechod pro pěší 17,501=0,751 trati Opatovice n.L. - od.Plačice,

1	2	3	4	5	6
17,855 ; MK P 5368	PZS 3ZBI	Opatovice- Pohřebačka DK			*), ↑↓
18,743; ÚK P 5369	PZS 3SBI	Opatovice- Pohřebačka DK			
19,409; ÚK P 5370	PZM 2				na požádání TO
20,601; MK P 5371	kd				Hr.Král.
20,985; MK P 5372	PZS 3SBI	Hradec Králové hl.n. St.1			přechod pro pěší
21,620; MK P 5373	PZS 3SNI	Hradec Králové hl.n. St.1			*), ↑↓
Hradec Králové hl.n.					
23,235; MK P 5210	PZS 2ZNI	Hradec Králové hl.n. St.2			*), ↑↓, 23,235=28,720 trati Choceň - Velký Osek,
23,902; MK P 5211	PZS 3SNI	Hradec Králové hl.n. DK			přechod pro pěší
	ZČZ/VČZ		23,260	23,260	pro přejezdy 23,902 - 24,864
24,239; MK P 5212	PZS 3SNI	Hradec Králové hl.n. DK			
24,864; MK P 5213	PZS 3ZBI	Hradec Králové hl.n. DK			
	ZČZ/VČZ		26,050	26,050	pro přejezdy 23,902 - 24,864
26,061; ÚK P 5214	PZM 1	Předměřice n.L. St.1			
Předměřice n.L.					
	ZČZ/VČZ		27,060	27,060	pro přejezdy 27,086 - 32,168
27,086; III./29912 P 5215	PZS 3ZNI	Předměřice n.L. DK			*),↑↓
27,784; ÚK P 5216	PZS 3ZBI	Předměřice n.L. DK			
29,073; MK P 5217	PZS 3SBI	Směřice DK			
29,395; ÚK P 5218	PZS 3SBI	Směřice DK			
29,716; ÚK P 5219	PZS 3SBI	Směřice DK			
30,906; ÚK P 5220	PZS 3SBI	Směřice DK			

X

X

1	2	3	4	5	6
32,168; MK P 5221	PZS 3SNI	Smiřice DK			*), ↑↓, 32,168=10,751 trati Hněvčeves - Smiřice,
Smiřice 33,331; I./3089 P 5222	PZM 2	Smiřice St.2			
	ZČZ/VČZ		33,850	33,850	pro přejezdy 35,068 - 39,087
35,068; III./2998 P 5223	PZS 3SBI	Smiřice DK			
35,669; III./30810 P 5224	PZS 3SBI	Smiřice DK			
39,087; MK P 5225	PZS 3ZNI	Jaroměř St.1			
39,087	ZČZ/VČZ		39,200	39,200	pro přejezdy 35,068 - 39,087
Jaroměř					