

TTP							Trať 506D	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy								
Dráha: Václavice (km 54,398)					Starkoč (km 18,875)			
Začátek trati:					Konec trati:			
Václavice (km 0,000)					Starkoč (km 2,662)			
Platí pro koleje:		traťovou						
Platí pro jízdu:		oběma směry						
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):								
Od začátku ke konci trati:		15		Od konce k začátku trati:		2		
Provoz:		pravostranný						
Trakční soustava:		nezávislá						
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1				
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Trutnov		Oblastní stře-diska provozu:		SD Náchod: ŽST Václavice		
Traťový rádiový systém:								
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny 66, 79						
náhradní rádiové spojení		Není						
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)						
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu						
1	2	3	4	5	6	7		
Václavice		0,000	2			= 54,788		
PKS (X79 / -)		0,400						
VJ CS		0,523						
T VJ CS		0,533						
Př VL		1,102						
Př CS		1,620						
T VJ VL		2,172						
VJ VL		2,182						
PKS (- / 66)		2,400						
Starkoč		2,662	2	↑ 12,5 -		= 18,370		

X
X
X
X