

TTP					Trat'506D
<b>Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhliků</b>					
Začátek trati: <b>Václavice</b> ( <i>km 0,000</i> )			Konec trati: <b>Starkoč</b> ( <i>km 2,662</i> )		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
<b>Václavice</b>  2,204; ÚK <b>P 5449</b>  <b>Starkoč</b>	PZS 3ZBI	Starkoč DK			*), (18,748), 2,204≡17,910 trati Jaroměř - Trutnov hl.n.