

TTP		Trat' 507A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Havlíčkův Brod (km 224,108)	
Konec trati:	Pardubice-Rosice nad Labem (km 2,739)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	ss	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centralizované zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	