

TTP					Trať 510A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Trutnov hl.n. (km 124,765)			Konec trati: Chlumec n.C. (km 22,821)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Trutnov hl.n.					
123,332; MK	PZS 3 SBI	Trutnov hl.n. DK			
P 4559					
123,219	PKN-X-1232				1, vlevo ve směru jízdy
122,625	PKN-X-1226				1
122,510	OPK-OX-1225				1
122,495; ÚK	PZS 3SBI	Trutnov hl.n. DK			
P 4558					
121,373; ÚK	PZS 3SBI	Trutnov hl.n. DK			
P 4557					
118,051; I/16	PZS 3ZBI	Pilníkov DK			
P 4556					
117,540; ÚK	k				
P 4555					
116,828; ÚK	k				
P 4554					
115,921; MK	PZM 1	Pilníkov DK			
P 4553					
Pilníkov					
115,269; MK	PZM 2	Pilníkov St II			
P 4552					
114,845; ÚK	PZM 1	Pilníkov St II			
P 4551					
114,444; ÚK	k				
P 4550					
113,931; ÚK	k				
P 4549					
113,494; ÚK	k				
P 4548					
112,937; MK	k				
P 4547					
112,698; I/16	PZS 3ZBI	Hostinné DK			
P 4546					
112,464; ÚK	k				
P 4545					
111,984; ÚK	k				
P 4544					
111,647; ÚK	PZM 1	Chotěvice z			
P 4543					
111,328; III./29928	PZM 2	Chotěvice z			
P 4542					

1	2	3	4	5	6
110,987; ÚK P 4541	PZM 2U	Chotěvice z			uzamčen, na požádání žst Hostinné
110,802; MK P 4540	PZM 1	Chotěvice z			
110,455; ÚK P 4539	PZM 1	Chotěvice z			
109,724; I/16 P 4538	PZS 3ZBI	Hostinné DK			
	ZČZ/VČZ		108,980	108,980	pro přejezd 108,037 - 107,687)*, ↑↓
108,037; II./325 P 4537	PZS 3ZNI	Hostinné St I			
107,687; MK P 4536	PZS 3SNI	Hostinné St I			
	VČZ/ZČZ		107,675	107,675	pro přejezd 108,037 – 107,687
Hostinné	ZČZ/VČZ		107,112	107,112	pro přejezd 107,084 – 103,970)*, ↑↓
107,084; III./32549 P 4535	PZS 3ZNI	Hostinné St II			
106,741; II./325 P 4534	PZS 3ZNI	Hostinné St II			
106,284; MK P 4533	PZS 3SBI	Hostinné DK			
105,958; ÚK P 4532	PZS 3SBI	Hostinné DK			
105,795; ÚK P 4531	PZS 3SBI	Hostinné DK			
104,295; ÚK P 4530	k				
103,970; III./32551 P 4529	PZS 3SBI	Hostinné DK			
103,581; ÚK P 4528	k				
	VČZ/ZČZ		103,210	103,210	pro přejezd 107,084 – 103,970
102,225; III./32551 P 4527	PZS 3ZBI	Hostinné DK			
101,383; ÚK P 4526	k				
101,020; ÚK P 4525	k				
	ZČZ/VČZ		100,660	100,660	pro přejezd 99,736
100,577; ÚK P 4524	k				
99,736; III./32551 P 4523	PZS 3SBI	Kunčice n.L. DK			
	VČZ/ZČZ		98,787	98,787	pro přejezd 99,736
98,555; ÚK P 4521	k				

1	2	3	4	5	6
97,769; ÚK P 4520	k				
97,341 ; ÚK P 4519	PZS 3SNI	Kunčice n.L. DK			*), ↑↓
Kunčice n.L.					
	ZČZ/VČZ		96,675	96,675	pro přejezdy 96,670 – 94,105
96,670; ÚK P 4518	PZS 3SNI	Kunčice n.L. DK			*), ↑↓, 96,670≡0,418 trati Kunčicen.L. - Vrchlabí,
96,341; III./32551 P 4517	PZS 3ZNI	Kunčice n.L. DK			*), ↑↓
96,211; ÚK P 4516	PZS 3SNI	Kunčice n.L. DK			*), ↑↓
95,873; ÚK P 4515	PZS 3SNI	Kunčice n.L. DK			
95,481; ÚK P 4514	k				
94,750; II./295 P 4513	PZS 3ZBI	Kunčice n.L. DK			
94,464; ÚK P 4512	k				
94,105; III./2954 P 4511	PZS 3ZBI	Kunčice n.L. DK			
93,786; MK P 4510	k				
93,354; ÚK P 4509	k				
93,160; ÚK P 4508	k				
	VČZ/ZČZ		92,970	92,970	pro přejezdy 96,670 – 94,105
92,848; ÚK P 4507	k				
90,785; ÚK P 4506	PZM 2U				uzamčen, na požádání TO Kunčice
89,335 Martinice v Krk.	PKN-X893				
88,734; ÚK P 4505	PZM 1	Martinice v Krk. st. 2			přejezd byl zrušen rozhodnutím Drážního úřadu, do doby jeho fyzického odstranění nesmí být přejezd obsluhován, základní poloha jsou sklopená závorová břevna
88,642	OPK-OX887				umístěn vlevo
88,285; II./293 P 4504	PZS 3ZBLI	Martinice v Krk. DK			(88,287)

1	2	3	4	5	6
87,115	PK-X872				
86,483; ÚK	PZM 2				uzamčen, na požádání
P 4503	ZČZ/VČZ		85,604	85,604	TO Kunčice
					pro přejezdy
85,470; ÚK	PZM 2				84,677 – 84,107
P 4502					uzamčen, na požádání
84,677 ; MK	PZS 3SBI	Martinice Krk.			TO Kunčice
P 4501		DK			
84,107; III./28615	PZS 3SBI	Martinice v Krk.			
P 4500	VČZ/ZČZ	DK	83,200	83,200	pro přejezdy
					84,677 – 84,107
83,066; ÚK	PZM 1	Roztoky u			
P 4499		Jilemnice DK			
Roztoky u Jilemnice					
81,882; ÚK	PZM 2				přejezd uzavřen, klíč od
P 4498					PZZ držen v EZ v místě
					přejezdu
80,940; ÚK	PZM 2				přejezd uzavřen, klíč od
P 4497					PZZ držen v EZ v místě
					přejezdu
80,387; III./28312	PZS 3ZBI	St.Paka DK			
P 4496					
79,943; III./28312	PZS 3SBI	St.Paka DK			
P 4495					
79,586; ÚK	PZM 2				přejezd uzavřen, klíč od
P 4494					PZZ držen v EZ v místě
					přejezdu
79,029; ÚK	PZM 2				přejezd uzavřen, klíč od
P 4493					PZZ držen v EZ v místě
					přejezdu
78,477; II./283	PZS 3ZBI	St.Paka DK			(78,477)
P 4492					
77,848; MK	kd				přechod pro pěší
P 4491					
76,155; ÚK	PZM 2				přejezd uzavřen, klíč od
P 4490					PZZ držen v EZ v místě
					přejezdu
75,154; ÚK	PZM 2				přejezd uzavřen, klíč od
P 4489					PZZ držen v EZ v místě
					přejezdu
St.Paka					
72,574; ÚK	PZS 3SBI	St.Paka DK			
P 4488					
72,218; ÚK	PZS 3SBI	St.Paka DK			
P 4487					
71,876; ÚK	PZM 2				Přejezd uzavřen, klíč
P 4486					držen v EZ v žst. N.Paka

1	2	3	4	5	6
71,383; MK P 4485	PZS 3ZBI	St.Paka DK			
70,827; III./28412 P 4484 N.Paka	PZS 3ZBI	N.Paka DK			
69,200; MK P 4483	PZS 2SNI	N.Paka DK		*) , ↑↓	
67,419; ÚK P 4482	PZS 3SBI	N.Paka DK			
67,044; ÚK P 4481	PZS 3SBI	N.Paka DK			
66,788; ÚK P 4480	PZS 3SBI	N.Paka DK			
66,092; III./28422 P 4479	PZS 3SBI	N.Paka DK			
62,952; ÚK P 4478	PZS 3SBI	Lázně Bělohrad DK			
62,716; ÚK P 4477	PZS 3SBI	Lázně Bělohrad DK			
61,782; MK P 4476	kd				
61,543; MK P 4475	PZS 3SBI	Lázně Bělohrad DK			
61,074; MK P 4474	PZS 3SBI	Lázně Bělohrad DK			
60,767; ÚK P 4473	PZS 3SBI	Lázně Bělohrad DK			
59,190; II./501 P 4472 Lázně Bělohrad	PZS 3ZNI	Lázně Bělohrad DK		*) , ↑↓	
58,048; ÚK P 4471	k				
57,544; ÚK P 4470	k				
57,133; ÚK P 4469	k				
55,722; III./28435 P 4468	PZM 2	Šárovцова Lhota nz			
54,885; MK P 4467	PZM 1	Šárovцова Lhota nz			
53,650 P 4466	PKN-X537			1	
52,910; MK P 4465	PZS 3 SBL				
52,588; ÚK P 4464	PZM 2U				uzamčen, na požádání TO St.Paka
52,127; ÚK P 4463	PZM 2				uzamčen, na požádání TO St.Paka
52,001 P 4462	PKN-X520			1	
50,597; ÚK P 4461	PZM 2				uzamčen, na požádání TO St.Paka

1	2	3	4	5	6
50,080; I./35 P 4462	PZS 3ZNI	Ostroměř DK			*), ↑↓
49,708; III./28053 P 5413	PZS 3ZNI	Ostroměř DK			*), ↑↓, 49,708=34,231 trati Hradec Králové hl.n. - Jičín - Turnov
Ostroměř					
48,551; ÚK P 3114	PZS 3SNI	Ostroměř DK			*), ↑↓, 48,551=0,507 trati Hradec Králové hl.n. - Jičín - Turnov
	ZČZ/VČZ		48,530	48,530	pro přejezd 47,704
47,704; III./32749 P 4461	PZS 3SBI	Ostroměř DK			
	VČZ/ZČZ		46,650	46,650	pro přejezd 47,704
46,117; ÚK P 4460	k				
45,100; III./28047 P 4459	k				
	ZČZ/VČZ		45,338	45,338	pro přejezd 44,176
44,176; III./32747 P 4458	PZS 3SBI	Ostroměř DK			
	VČZ/ZČZ		43,014	43,014	pro přejezd 44,176
43,573; ÚK P 4457	k				
43,247; ÚK P 4456	k				
41,278; ÚK P 4455	k				
40,856; ÚK P 4454	k				
39,672; II./280 P 4453	PZM 1	Smidary DK			*), ↑↓
Smidary					
38,427; ÚK P 4452	k				
36,548; II./327 P 4450	PZS 3ZBI	N.Bydžov DK			
36,284; ÚK P 4449	PZS 3ZBI	N.Bydžov DK			
35,774; ÚK P 4448	PZS 3ZBI	N.Bydžov DK			
34,976; ÚK P 4447	k				
34,300 ; ÚK P 4446	k				
34,038; ÚK P 4445	PZM 1	N.Bydžov st. 1			
N.Bydžov					
33,125; II./324 P 4444	PZS 3ZNI	N.Bydžov DK			*), ↑↓

X

X

X

1	2	3	4	5	6
32,657; MK P 4443	PZS 3ZNI	N.Bydžov DK			
31,841; II./327 P 4442	PZS 3ZBI	N.Bydžov DK			
31,096; ÚK P 4441	k				
30,231; ÚK P 4440	PZS 3SBI	N.Bydžov DK			
30,045; III./32740 P 4439	PZS 3SBI	N.Bydžov DK			
29,586; ÚK P 4438	PZS 3SBI	N.Bydžov DK			
29,170; III./32738 P 4437	PZS 3SBI	N.Bydžov DK			
	ZČZ/VČZ		28,440	28,440	pro přejezd 27,285
27,946; ÚK P 4436	k				
27,285; III./32737 P 4435	PZS 3SBI	Chlumec n.C DK			
27,080; ÚK P 4434	k				
	VČZ/ZČZ		26,270	26,270	pro přejezd 27,285
25,353; ÚK P 4433	k				
	ZČZ/VČZ		24,796	24,796	pro přejezdy 23,765 – 23,137 (23,765)
23,765; ÚK P 4432	PZS 3SNI	Chlumec n.C DK			
	VČZ/ZČZ		23,150	23,150	pro přejezdy 23,765 – 23,137
23,137 ; II./327 P 3980	PZS 3ZNI	Chlumec n.C DK			*) , ↑↓, 23,137≡0,324 trati Choceň - Velký Osek, (0,324)
Chlumec n.C.					