

TTP						Trať 510D	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Trutnov hl.n.				Svoboda nad Úpou			
Začátek trati:				Konec trati:			
styk drah SŽDC/PDV RAILWAY km 0,527				Svoboda nad Úpou km 10,258			
Platí pro koleje:		jednokolejná trať					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		0 ‰		Od konce k začátku trati:		16 ‰	
Provoz:							
Trakční soustava:		bez trakční soustavy					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC (ČD) D2 - styk drah SŽDC/PDV RAILWAY			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PDV RAILWAY a.s.		Oblastní stře-diska provozu:		ŽST Trutnov hl.n.	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 79, 72					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Trutnov hlavní nádraží			124,765= 0,000	1	↑ 10,0		
T Vj-KS			0,887				
T přejezd			1,104				
Př KS			1,316				
PKS ( 72 / -- )			1,800				
T přejezd			1,861				
PKS ( -- / X79 )			1,900				
Trutnov - Zelená Louka z			2,650				
T přejezd			3,611				
Trutnov - Staré Město z			3,890				
T přejezd			3,918				
T přejezd			4,884				
Kalná Voda			5,520		↑ 10,0		
T			5,895				
T přejezd			7,583				
Mladé Buky			7,678				
T			9,370				
Svoboda nad Úpou			10,030		↑15,76		

X

X

X

X

X