

TTP					Trať: 511B		
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: <b>Hněvčeves</b> (km 0,315)				Smiřice (km 10,735)			
Začátek trati:				Konec trati:			
<b>Hněvčeves</b> (km 0,184 )				<b>Smiřice</b> (km 11,789 )			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		13		Od konce k začátku trati:		13	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		není					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Hradec Králové		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení				SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 61, 72			
náhradní rádiové spojení				Není			
nouzové spojení				VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)			
				Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu			
1		2	3	4	5	6	7
Hněvčeves			0,184	1	↑ 5,94 -		
VJ HS			0,315				
T VJ HS			0,326				
Př HS			0,720				
nz	Hoříněves		2,558				
KN			5,617				
z Račice n.Trot.			5,635				
KN			5,643				
PKS ( X72 / 61 )			5,700				
nz	Račice n.Tr.nákl.		6,367				
KN			8,120				
z Sendražice			8,130				
KN			8,139				
T PZS			9,675				
Př HL			10,330				
z Smiřice zast.			10,674		↑ 10,6 ↓ 10,4		
KN			10,700				
KN			10,724				
T VJ HL			10,725				
VJ HL			10,735				
Smiřice			11,789	1			= 33,206

X  
X  
X