

TTP		Trať 511B	
Jednotky a hnací vozidla s trvalým provozním omezením			
Začátek trati: Hněvčeves (km 0,184)		Konec trati: Smiřice (km 11,789)	
Řada vozidla	úsek (km, objekt-km, objekt	Omezení	Pokyn, číslo spisu
Netýká se této trati			
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
	V úseku: - Traťová kolej : 2 km..... - km		Platí rychlostníky...
Platnost rychlostníků 3 - netýká se této trati			
Začátek trati: km km			Mimořádně povolena přechodnost hnacího vozidla