

TTP					Trat' 512B
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Lichkov st.hr. (km 113,251)			Konec trati: Lichkov (km 110,817)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Lichkov st.hr.					
112,374; MK P 4091	PZS 3SBI	Lichkov DK			*) , 112,374 = 93,577 trati Hanušovice-Ústí n.Orl.
111,602; MK P 4090	PZS 3SBI	Lichkov DK			*) , 111,602 = 94,349 trati Hanušovice-Ústí n.Orl.
Lichkov					

X

X