

TTP					Trat' 514A
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati:			Konec trati:		
Trhový Štěpánov (km 33,027)			Benešov u Prahy (km 134,554)		
Km poloha		Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha
1		2	3	4	5
32,919		II/127	PZS 3SNI		
P 6063			Trhový Štěpánov		
29,251		III/1253	k		
P 6062					
28,920		III	k		
P 6061					
27,654		UK	k		
P 6060					
26,877		MK	k		
P 6059					
25,975		MK	k		
P 6058					
24,271		UK	k		
P 6057					
23,430		II/112	PZS 3ZNI	Vlašim	(23,430), *) ↑↓
P 6056					
23,355		MK	PZS 3SNI	Vlašim	(23,355), *) ↑↓,
P 6055					přechod pro pěší
23,156		MK	PZS 3SNI	Vlašim	(23,156), *) ↑↓
P 6054					
22,579		II/125	PZS 3ZNI	Vlašim	(22,579), *) ↑↓
P 6053					
21,384		III/1256	PZS 3SBI	Vlašim	(21,384)
P 6052					
20,560		MK	k		
P 6051					
20,317		III/1257	k		
P 6050					
19,664		UK	k		
P 6049					
18,753		UK	k		
P 6048					
18,043		UK	k		
P 6047					
17,533		UK	k		

1		2	3	4	5	6
P 6046						
16,526	III	k				
P 6044						
16,256	UK	k				
P 6043						
14,340	UK	k				
P 6042						
14,008	UK	k				
P 6041						
13,582	UK	k				
P 6040						
12,609	IV	k				
P 6039						
12,408	UK	k				
P 6038						
11,304	UK	k				
P 6037						
10,449	III/11118	PZS 3ZNI	Postupice			(10,449), *) ↑↓
P 6036						
9,821	MK	k				
P 6035						
9,628	III	k				
P 6034						
8,051	UK	k				
P 6033						
7,819	MK	k				
P 6032						
7,340	II/112	PZS 3SBI	Postupice			(7,340), *) ↑↓
P 6031						
6,992	UK	k				
P 6030						
6,448	II/112	PZS 3SBI	Postupice			(6,448), *) ↑↓
P 6029						
5,875	II/111	PZS 3SBI	Postupice			(5,875), *) ↑↓
P 6028						
3,878	MK	k				
P 6027						
2,720	MK	k				
P 6025						
1,742	III/1101	PZS 3ZBI	CDP Praha			(1,742), *) ↑↓
P 6024						
1,725	III/1101	PZS 3SBI	CDP Praha			(1,742), *) ↑↓, přechod pro pěší

1	2	3	4	5	6
P 6023					

^