

TTP			Trať 515B		
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad					
Začátek trati: Kutná Hora hl.n. (km 287,643)			Konec trati: Zruč nad Sázavou (km 13,954)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodností	Průjezdný průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Kutná Hora hl.n.- Kutná Hora město	B2/50		1	GC	Pouze jednoduše jsou přechodná HKV řady: 112,113,451, 452, 718, 720, 731 (vyjimka se souhlasem GR), 745, 850, 851, 852, 853, 365.0, 464.1, 464.2, 475.1, 486.0, E225.0, E436.0 Nejsou přechodná hnací vozidla: 110,111,209,210,460, 470,560.003,721,730, 740, 749, 750, 751, 752, 753, 754,387.0, 403.3
Kutná Hora město - Červené Janovice	C3/50		1		Pouze jednoduše jsou přechodná HKV řady: 112,113,451,452, 718, 720,
Červené Janovice - Zbraslavice	C3/60		1		

X

Zatřídění hnacích vozidel podle svistých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.

Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b

(Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)

Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodností	Průjezd ný průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Zbraslavice - Zruč nad Sázavou	C3/50		1		731 (vyjimka se souhlasem GR),735, 742, 743, 745,850, 851,852,853, 317.0, 317.1,365.0, 464.0,464.1,464.2, 475.1,486.0, 524.0,524.1, 555.3, E225.0,E436.0, Nejsou přechodná hnací vozidla: 110,111,121,122,123,124,1 30, 131,140,141,209,210,230,2 40, 242,350,460,470, 560.001,002, 560.003,721, 730,740,749,750, 751, 752,753,754,759,387.0, 403.3,477.0,498.0

X