

TTP						Trať xxxA		
Popis ETCS								
Začátek trati: Adamov (km ...,...)				Konec trati: Rumburk (km ..., ...)				
Platí pro kolej 1. traťovou				Platí: Oběma směry				
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení								
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km			Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC			
1		2		3		4		
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX		Adamov			VYHO ETCS nnETCS 1-3587			
		Bílina						
		354,456						355,825
		355,656						
Citice			358,685	nnETCS 1-3587				
Dalovice			tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX					
Frýdlant								
tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY	380,453							
Grygov								
Hracholus								
Chlum								
Jančice								
tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	412,357	411,654						
2. úroveň, verze 2.3.0 d								
Jedovnice						tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS nnETCS So		
Most								
Návsí								
PřZÚ ETCS	468,786			tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS				
ZÚ ETCS	469,803							
1. úroveň, verze 2.3.0 d					469,954			
					470,989			
nnETCS Lo	485,123	485,278		nnETCS So				
			nnETCS So (ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)					
Pohled								
nnETCS Lo	498,567							
	Rumburk							

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (<i>km ..., ...</i>)
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tř. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445 15,698 Most		VYHO ETCS (tř. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)