

TTP					Trat' 519A
<b>Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků</b>					
Začátek trati: <b>Benešov u Prahy (km 134,554)</b>			Konec trati: <b>Praha Vršovice os.n. (km 183,376)</b>		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
146,697; III/1096 <b>P5665</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV			(146,697), *), ↓↑
154,778; III/MK <b>P5666</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Senohraby JOP			(154,778), *), ↓↑
157,409; III/1014 <b>P5667</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Strančice JOP			(157,409), *), ↓↑
160,126; MK <b>P5668</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Strančice JOP			(160,126), *), ↓↑
161,148; MK <b>P5669</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Říčany JOP			(161,148), *), ↓↑, přechod pro pěší
161,718; MK <b>P5670</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Říčany JOP			(161,718), *), ↓↑
163,591; III/MK <b>P5671</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Říčany JOP			(163,591), *), ↓↑
165,551; MK <b>P5672</b>	PZS 3ZBI	Praha CDP Čerčany PPV Říčany JOP			(165,551), *), ↓↑
168,148; MK <b>P5673</b>	PZS 3ZBI	Praha-Uhřetěves			(168,148), *), ↓↑, přechod pro pěší
169,968; III/3338 <b>P5674</b>	PZS 3ZBI	Praha-Uhřetěves			(169,968), *), ↓↑
178,069; MK <b>P5675</b>	PZS 3ZBI	Praha-Hostivař			(178,069), *), ↓↑

X

X

X

X

X

X

X

X