

TTP			Trat' xxxA
Popis ETCS			
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)	
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry	
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení			
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, číslo RBC telefonní
1	2	3	4
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	Adamov Bílina 354,456 355,656 355,825 Citice 358,685 Dalovice Frýdlant 380,453 Grygov Hracholus Glomut Jančice 411,654 412,357 Jedovnice Most Návsi 468,786 469,803 469,954 470,989 Ohníč 485,123 485,278 Pohled 498,567 Rumburk		VYHO ETCS nnETCS 1-3587 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX 2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS nnETCS Lo nnETCS So nnETCS So (ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, číslo RBC	telefonní
1	2	3	4	
TTP			Trať xxxA	
Popis ETCS				
Začátek trati:	Znojmo	Konec trati:	Most (km ..., ...)	
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry		
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, číslo RBC	telefonní
1	2	3	4	
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445 <div></div> 15,698 Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)	