

TTP		Trat' 522C
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Protivec (<i>km 0,000</i>)	
Konec trati:	Bochov (<i>km 16,633</i>)	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
1	2	3

X