

TTP		Trat' 522C
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Protičec (km 0,200)	
Konec trati:	Bochov (km 16,823)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií.	