

TTP			Trať 523A		
<b>Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad</b>					
Začátek trati: <b>Čerčany</b> (km 143,807)			Konec trati: <b>Praha Vršovice os.n.</b> (km 183,376)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdný průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Čerčany - Týnec n.Sáz.	C3/50		1	GC	Pouze jednoduše jsou přechodná HKV řady: 721, 749, 750, 751, 752, 753.7, 754 Nejsou přechodná HKV řady: 121,122,123,124,130,131,140, 141,230,240,242,350,
Týnec n.Sáz. - Davle	C3/50		1	GCZ3	
Davle - Skochovice odb.	C3/70		1	GČD	
Skochovice odb. - Vrané nad Vltavou	C2/60		1	GCZ3	
Vrané nad Vltavou - Praha Zbraslav			1		
Praha Zbraslav - Praha Modřany			1	GC	
Praha-Modřany - Praha-Krč	C2/80		1		
Praha-Krč - Praha-Vršovice	C4/80		3		