

TTP		Trat' 527A
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
<b>Začátek trati:</b>	<b>Praha - Bubeneč (km 415,170)</b>	
<b>Konec trati:</b>	<b>Děčín hl.n. (km 539,683)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	<b>st/22 Hz</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	<b>ss</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X
	<b>st/50Hz</b>	X
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	X