

TTP				Trat' xxxA	
Popis ETCS					
Začátek trati: Adamov (km ...,...)		Konec trati: Rumburk (km ..., ...)			
Platí pro kolej 1. traťovou		Platí: Oběma směry			
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení					
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		
1	2	3	4		
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 2. úroveň, verze 3.0.0 tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX	Adamov		VYHO ETCS  nnETCS 1-3587		
	Bílina				
	354,456				
	355,656				
		355,825			
	Citice				
		358,685			
	Dalovice				
	Frýdlant				
	tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY	380,453			tlf. RBC +900 420 XXX XXX XXX
tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d	Grygov		2. úroveň, verze 3.0.0. tlf. RBC +900 420 YYY YYY YYY		
	Hracholus				
	Chlum				
	Rančice				
		411,654			
	412,357				
	Jedovnice				
	Most				
	Návsí				
PřZÚ ETCS ZÚ ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d	468,786		tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ 2. úroveň, verze 2.3.0 d ZÚ ETCS PřZÚ ETCS		
	469,803				
					469,954
					470,989
	Ohníč				
	485,123				
					485,278
	Pohled				
	498,567				
	Rumburk				
nnETCS Lo			nnETCS So		
nnETCS Lo			nnETCS So (ETCS 1. úroveň, verze 2.3.0 d)		

Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
TTP			Trat' xxxA
<b>Popis ETCS</b>			
<b>Začátek trati:</b>	<b>Znojmo</b>	<b>Konec trati:</b>	<b>Most (km ..., ...)</b>
Platí pro 1. kolej traťovou		Platí: Oběma směry	
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC
1	2	3	4
VDO ETCS 2. úrovně ver. 2.3.0 d tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ	Znojmo Valtice Šatov 15,445   15,698  Most		VYHO ETCS (tlf. RBC +900 420 ZZZ ZZZ ZZZ) (ETCS 2. úroveň, ver. 2.3.0 d)