

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|----------|
| TTP | | | Trať 530C | | |
| Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdný průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320. | | | | | |
| Začátek trati: Roudnice n.L. (km 476,630) | | | Konec trati: Zlonice (km 64,730) | | |
| Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1. | | | | | |
| Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.) | | | | | |
| Trať (úsek tratě) | Max. TTZ s přidruženou rychlostí | TTZ s maximální přidruženou rychlostí | Skupina přechodností | Průjezdný průřez | Poznámka |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Roudnice nad Labem - odb. Straškov | D2/60 | | 1 | GCZ3 | |
| odb. Straškov - Straškov | D3/60 | | 1 | GC | |
| Straškov - Zlonice | C3/60 | | 1 | | |