

TTP					Trat' 531F
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Žatec (km 102,386)			Konec trati: Chomutov (km 64,693)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Žatec					
102,868; II./250 P62	PZS 3ZNLI	Žatec DK	531F07 N		*) ↓↑
Žatec-Velichov					
Žiželice					
106,137; I/27 P63	PZS 3ZBI	Žatec DK			*) ↓↑
106,686; III./22528 P64	PZS 3SBI	Žatec DK			*) ↓↑
108,978; III./22528 P65	PZS 3SNLI	Žatec DK			*) ↓↑
Hořetice					
109,620; III./22528 P66	PZS 3ZNLI	Žatec DK			*) ↓↑
111,139; III./22528 P67	PZS 3SBI	Žatec DK			*) ↓↑
Deněšice					
113,097; ÚK P68	PZS 3SBI	Žatec DK			*) ↓↑
Holetice					
115,170; III./22512 P69	PZS 3ZNLI	Březno u Ch. DK			*) ↓↑
Březno u Ch.					
116,142; ÚK P70	PZS 3ZNLI	Březno u Ch. DK			*) ↓↑
Droužkovice					
6,193; ÚK P7	PZS 3SBI	Chomutov DK			*) ↓↑
Chomutov					