

TTP		Trat' 531G
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Droužkovice (km 3,732)	
Konec trati:	Odb. Dubina (km 128,165)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Droužkovice-Dubina	
VP	km 4,410	ZP
ZP	km 4,934	VP
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Droužkovice-Dubina	
VP	km 4,410	ZP
ZP	km 4,934	VP
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Droužkovice-Dubina	
VP	km 4,410	ZP
ZP	km 4,934	VP
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků	
	Droužkovice-Dubina	
VP	km 4,410	ZP
ZP	km 4,934	VP