

TTP						Trat' 532A
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy						
Dráha: Kralupy n. Vlt. (km )			Neratovice (km )			
Začátek trati:			Konec trati:			
Kralupy n. Vltavou (km 0,000)			Neratovice (km 17,864)			
Platí pro koleje:		traťovou				
Platí pro jízdu:		oběma směry				
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):						
Od začátku ke konci trati:		5		Od konce k začátku trati:		6
Provoz:		obousměrný				
Trakční soustava:		nezávislá				
Organizování a provozování drážní dopravy podle:			SŽDC (ČD) D2			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Kralupy n. Vltavou		Oblastní stře-diska provozu:		
Traťový rádiový systém:						
základní rádiové spojení		GSM-R: Kralupy nad Vltavou				
		SRV - kanál S11 (simplex, volba hlasem): Kralupy n. Vlt. (mimo) - Neratovice (mimo)				
		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 78: Neratovice				
náhradní rádiové spojení		Není				
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)				
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1	2	3	4	5	6	7
Kralupy nad Vltavou		0,000	3AH1			(437,221)
GSM-R (-/GSM-R)		1,173				
VJ CL		1,681				
T CL		1,687				
PKP ( S11 / - )		1,900				
T L		2,001				
VJ L		2,011				
Chvatěruby		2,435	3AH1/1			
VJ S		3,213				
Př S		3,969				
T PZS		5,550				
Př L		5,950				
VJ L		6,652				
Úžice		7,289				
VJ S		7,805				
Př S		8,531				
z Netřeba		10,567				
T PZS		10,605				
T PZS		11,006				
nz Chlumin		13,177				
T PZS		16,220				
Př UL		16,350				

X  
X  
X  
X  
X  
X

1	2	3	4	5	6	7
PKS ( - / S11 )		17,000				
T UL		17,041				
VJ UL		17,050				
Neratovice		17,864	1			(34,350)