

TTP		Trat' 532A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Kralupy n. Vltavou (km 0,000)	
Konec trati:	Neratovice (km 17,864)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	<i>V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků</i>	
	st/22 Hz	
	<i>V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků</i>	
	ss	
	<i>V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků</i>	
	st/50Hz	
	<i>V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků</i>	
VP	Kralupy nad Vltavou	
ZP	Chvatěruby	
	Úžice	
	9,910	ZP
	11,690	VP
	16,900	ZP
	17,400	VP
	Neratovice	