

TTP					Trati 537-
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Praha-Vysočany (km 6,567)			Konec trati: Turnov (km 123,993)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Praha-Vysočany					
Skály odbočka					
Praha-Satalice					
	ZČZ/VČZ		14,333	14,333	
14,344; MK	PZS 1ZLI	Praha-Satalice, St.2			*) ↑↓ (14,344)
P2652					
15,096; MK	PZS 3ZNI	Praha-Satalice DK			*) ↓ (15,096)
P2653					
15,640; MK	PZS 3ZBLI	Praha-Satalice DK			(15,640)
P2654					
Praha-Kbely					
16,727; MK	PZS 3SBLI	Praha-Čakovice DK			(16,727)
P2655					
17,104; MK	PZS 3ZBI	Praha-Čakovice DK			(17,104)
P2656					
	VČZ/ZČZ		18,314	18,314	
18,522; ÚK pro pěší	PZS 3SNLI	Praha-Čakovice DK			*) ↑↓ (18,523)
P2657					
Praha-Čakovice					
	ZČZ/VČZ		19,675	19,675	
19,791; II./	PZS 3ZNLI	Praha-Čakovice DK			*) ↑↓ (19,791)
P2658					
19,980; ÚK	PZS 3SNLI	Praha-Čakovice DK			*) ↑↓ (19,980)
P2659					
22,035; III./	PZS 3ZBLI	Praha-Čakovice DK			(22,035)
P2660					
23,032; ÚK	PZS 3SBLI	Praha-Čakovice DK			*) ↑ (Op) (23,032)
P2661					
Hovorčovice					
	VČZ/ZČZ		24,500	24,500	
25,207; III./2442	PZS 3ZBLI	Měšice u P. JOP			(25,207)
P2662					
25,620; III./0092	PZS 3ZBLI	Měšice u P. JOP			*) ↑ (25,620)
P2663					
Měšice u Prahy					
Zlonín					
27,878; III./0093	PZS 3ZBI	Měšice u P. JOP			(27,878)
P2664					
	ZČZ/VČZ		28,670	28,670	

1	2	3	4	5	6
Kojetice u Prahy 30,638; III./0096 P2665	PZS 3ZBI	Měšice u P. JOP			*) ↑↓ (Op) (30,638)
30,942; MK P2666	PZS 3SBI	Měšice u P. JOP			*) ↑↓ (Op) (30,942)
32,622; MK P2667	PZS 3ZBI	Neratovice DK			(32,622)
33,408; III./0099 P2668	PZS 3ZNI	Neratovice DK			*) ↑ (33,408)
33,850; II./101 P2670	PZS 1ZNLI	Neratovice DK			*) ↑↓ (33,850)
	VČZ/ZČZ		33,872	33,872	
Neratovice 34,645; MK P2671	PZS 3ZNI	Neratovice DK			*) ↑↓ (34,645)
35,565; III./24421 P2672	PZS 3SNI	Neratovice DK			*) ↓ (35,565)
36,915; MK P2673	PZS 3SBI	Neratovice DK			(36,915)
Tišice 37,252; II./331 P2674	PZS 3ZBI	Neratovice DK			(37,252)
Všetaty 39,935; III/ 24421 P2675	PZS 3ZNI	Všetaty DK			(39,935)
40,715; ÚK P2676	PZS 3SNI	Všetaty DK			(40,715)
42,169; ÚK P2677	PZS 3SNI	Byšice st.1			*) (42,169)
	VČZ/ZČZ			42,680	
Byšice 43,519; II/ 244 P2678	ZČZ/VČZ PZS 3ZNI	Byšice st.2	43,512		*) (43,519)
44,830; III/ 24427 P2679	PZS 3SBI	Byšice DK			(44,830)
	VČZ/ZČZ			45,825	
46,546; ÚK P2680	PZM 2U				do EZ ŽST Kropáčova Vrutice
46,975; ÚK P2681	PZS3ZBI	Kropáčova Vrutice DK			
	ZČZ/VČZ		47,195		
47,586; ÚK P2682	PZM 2U				do EZ ŽST Kropáčova Vrutice
48,558; III/ 24426 P2683	PZS 3ZBI	Kropáčova Vrutice DK			(48,558)

1	2	3	4	5	6
49,643; ÚK P2684	PZS 3SBI VČZ/ZČZ	Kropáčova Vrutice DK		49,795	
50,396; MK P2685 Kropáčova Vrutice	PZS 3ZBI	Kropáčova Vrutice st.1			(50,396)
51,425; III/2741 P2686	PZS 3ZNI ZČZ/VČZ	Kropáčova Vrutice st.2	51,514		(51,425)
51,794; ÚK P2687	PZM 2U				do EZ ŽST Kropáčova Vrutice
52,056; III/27220 P2688	PZS 3SBI	Kropáčova Vrutice DK			(52,056)
53,662; ÚK P2689	PZS 3SBI	Kropáčova Vrutice DK			(53,662)
54,561; III/2752 P2690	PZS 3SBI VČZ/ZČZ	Kropáčova Vrutice DK		55,540	(54,561)
57,451; III/27216 P2691	PZS 3ZBI ZČZ/VČZ	Kropáčova Vrutice DK	58,600		(57,451)
59,543; II/272 P2692	PZS 3SBI	Chotětov DK			(59,543)
60,375; II/275 P2693	PZS 3ZNI VČZ/ZČZ ZČZ/VČZ	Chotětov St.1		60,285	(60,375)
Chotětov			61,630		
62,638; III/2753 P2694	PZS 3SBI VČZ/ZČZ ZČZ/VČZ	M.Boleslav hl.n.JOP		63,671	(62,638)
68,235; III/27225 P2695	PZS 3ZBI VČZ/ZČZ	M.Boleslav hl.n.JOP	66,945		(68,235)
70,196; MK P2696 Mladá Boleslav hl.n.	k			69,120	přechod
72,448 72,692; III/2591 P2697	PZS 3ZNI	M.Boleslav hl.n. JOP			*)↓↑ (72,692)
75,546; MK P 2698	PZS 3SBI	M.Boleslav Debř JOP			*)↓ Op2, ↑ Op1, (75,546)
76,072; MK P 2699	PZS 3SBI	M.Boleslav Debř JOP			*)↓ Op2, (76,072)
76,924; ÚK P 2700	k				
77,436; III./0386 P 2701	PZS 3ZBI	M.Boleslav Debř JOP			*), (77,436)

1	2	3	4	5	6
Mladá Boleslav-Debř					
80,104; MK P 2702	PZS 3SBI	M.Boleslav Debř JOP			*)↓ Op1, (80,104)
Bakov n.Jiz.					
83,121; MK P 2703	PZS 3SNI	Bakov n.Jiz. DK			(83,121)
83,428; III./2767 P 2704	PZS 3ZBI	Bakov n.Jiz. DK			(83428)
83,792; MK P 2705	PZS 3ZBI	Bakov n.Jiz. DK			(83,792)
	ZČZ/VČZ		84,500	84,500	platí pro přejezdy 85,623, 86,412 a 87,045
85,623; II./610 P 2706	PZS 3ZBI	Mn.Hradiště JOP			(85,623)
86,412; ÚK P 2707	PZS 3SBI	Mn.Hradiště JOP			(86,412)
87,045; III./2688 P 2708	PZS 3SBI	Mn.Hradiště JOP			(87,045)
	VČZ/ZČZ		88,242	88,242	platí pro přejezdy 85,623, 86,412 a 87,045
Mnichovo Hradiště					
89,492; MK P 2709	PZS 3ZBI	Mn.Hradiště JOP			(89,492)
89,517	PK-X517				
90,217	OPK-OX217				
90,224; MK P 2710	PZS 3SBLI	Mn.Hradiště JOP			(90,224)
90,236	OPK-OX236				/
90,936	PK-X936				/
91,356; III./26811 P 2711	PZS 3SBI	Mn.Hradiště JOP			(91,356)
92,486; MK P 2712	PZS 3SBI	Mn.Hradiště JOP			(92,486)
93,263; ÚK P 2713	kd				X
93,735; MK P 2714	PZS 3SBI	Loukov DK			(93,735)
	ZČZ/VČZ		94,315	94,315	platí pro přejezdy 94,548 a 94,937
94,548; II./610 P 2715	PZS 3ZBI	Loukov DK			(94,548)
94,937 ; MK P 2716	PZS 3SBI	Loukov DK			(94,937)
95,782; III./27922 P 2717	PZM 1	Loukov st.1			*)
	VČZ/ZČZ		95,997	95,997	platí pro přejezdy 94,548 a 94,937
96,123; ÚK P 2718	PZM 2	Loukov st.1			*)

/

/

X

X

X

1	2	3	4	5	6
Loukov u Mnich.Hrad. 97,140; ÚK P 2719	PZM 1	Loukov st.2			
	ZČZ/VČZ		97,950	97,950	platí pro přejezdy 99,034, 99,813 a 102,353
99,034; ÚK P 2720 Přišovice	PZS 3SBI	Přišovice DK			*), (99,034)
99,813 ; ÚK P 2721 Přišovice	PZS 3SBI	Přišovice DK			*), (99,813)
101,748; ÚK P 2722	kd				
102,353; III./27915 P 2723	PZS 3SBI	Turnov DK			(102,353)
	VČZ/ZČZ		103,600	103,600	platí pro přejezdy 99,034, 99,813 a 102,353
Turnov					