

TTP		Trat' 539A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Řetenice (km 20,238)	
Konec trati:	Lovosice (km 495,102)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	
	st/22 Hz	
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	
	ss	
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	
	st/50Hz	
	<i>V celé trati je povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.</i>	